


# Panasonic®

## 使用說明書 電子衣櫥

型號

N-RGB1R



### 目錄

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 安全注意事項及緊急處理方法 .....   | 2 |
| 各部名稱／配件 .....         | 4 |
| 安裝注意事項 .....          | 5 |
| 接水盤／防倒繩／給水箱／排水箱 ..... |   |
| 使用前準備 .....           | 7 |
| 操作面板／準備衣物 .....       | 9 |

使用之前

|              |    |
|--------------|----|
| 行程說明 .....   | 10 |
| 使用方法 .....   | 11 |
| 其他注意事項 ..... | 12 |

使用方法

|                 |    |
|-----------------|----|
| 清潔／故障代碼 .....   | 13 |
| 簡易故障處理 .....    | 14 |
| 規格 .....        | 15 |
| 保固權益 .....      | 15 |
| 售後服務據點一覽表 ..... | 封底 |

遇到困難時

另附保證書



請務必詳閱。

在此誠摯地感謝您購買本公司電子衣櫥。

- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。

溫馨提示：

電子衣櫥第一次使用前或長距離搬動後，請將電子衣櫥直立靜止擺放 24 小時後再通電使用。

# 安全注意事項及緊急處理方法

請務必遵守

請務必遵守以下之說明事項，以免造成人身傷害或財物損失。

■ 使用方法錯誤時會導致的危害或損害程度，以下面的表示來區分說明。

|                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b><br>「有可能導致死亡或重傷」的內容。 |  <b>注意</b><br>「有可能導致輕傷或造成財物損害」的內容。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 務必遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。(下記為圖形表示例)

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  不可以做的「禁止」內容。 |  務必遵照的「指示」內容。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 防止火災、電擊或受傷

### 警告

 本製品不可供以下人員如：無行為能力者（包含兒童）、心智／精神異常或缺乏經驗、知識者使用；除非他們是監護人在旁監護或指導下，且對他們操作使用製品安全負責下，才可使用。

#### 本體

-  不可讓兒童及寵物攀爬製品或進入製品內部。  
(可能導致燙傷、觸電、窒息，或是墜落等傷害。)
- 切勿讓嬰幼兒接觸製品或在製品週邊嬉戲玩耍。  
(可能導致受傷、觸電、窒息，或是墜落等傷害。)
- 不可將製品拆卸、修理或改裝。  
(以免引起火災，或因不當操作導致受傷。)
- 控制基板上之銅箔線路或保險絲熔斷時，不可以接線等方式來修補斷線。
- 不可在製品附近使用或放置易燃物品。  
(可能會引起爆炸或火災。)
- 香煙、蠟燭、打火機、含酒精成份的液體等不可放入製品內。
- 製品底部遇水或被水浸泡時，請勿靠近。  
(可能會引發觸電及火災。)
- 請勿將手伸入製品底部。  
(可能會導致燙傷或觸電。)
- 不可撞擊製品正面玻璃。  
(可能會由於製品正面受到強烈衝擊，強化玻璃破損而導致受傷。)
- 不要在手濕的時候使用本製品。  
(可能會導致觸電或短路引起火災。)
- 清潔製品時，請勿直接向製品灑水。  
(以免發生火災、觸電。)
- 如果本製品發生傾倒、明顯的損壞跡象或有漏水現象，請暫停使用。  
(可能會導致觸電或者火災。請連絡本公司服務站進行維修。)

#### 電源線

-  不可進行以下事項  
(以免引起火災或觸電。)
  - 不可將電源線刮傷、改裝、用力彎曲、曲捲、拉扯、物品擠壓、捆紮或放置在發熱源附近。
  - 將插頭拔出時必須抓住插頭，不能拉電源線或用濕手觸及電源線。  
(可能導致電源線斷線，發生燙傷、觸電、或由於短路而導致火災。)
  - 請不要超載使用電源插座或線路。  
(在同一家用電源插座插入過多插頭而超載使用時，可能會因過熱而導致火災。)
-  務必將插頭牢牢插進電源插座。
- 若電源線或插頭有損壞、或插座鬆脫時，請立即停止使用本製品。並請連絡本公司服務站，由其服務人員加以維修或更換，以避免發生危險。
- 必須使用額定 15 A/110 V, 60 Hz 的專用 3 孔電源插座。
- 如遇可燃性氣體（如天然氣、煤氣等）洩漏時，請勿拔插電源插頭。先進行通風透氣。
- 定期以乾布擦拭插頭。  
(插頭上若有灰塵堆積或水氣等，可能會使絕緣損壞而引起火災。)
- 製品若長時間不使用，或進行維修、清潔時，請務必拔除電源插頭。

# 安全注意事項及緊急處理方法


請務必遵守

## 警告

| 使用時                                                                                                                                                                                                               | 緊急處理方法                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 製品運作時不可打開製品的門，以免製品內的蒸氣外洩，造成燙傷。</li><li>● 絕對嚴禁將沾著易揮發性油脂如香蕉油、去漬油、機械油、乾洗油、美容油（護膚油、按摩瘦身油、芳香精油等）、柴汽油、塗料稀釋劑、普通汽油、汽機車打蠟用蠟樹脂（纖維素材）或聚丙烯纖維製的衣物，放入本製品內，以免因油類氣化而導致起火或氣爆等危險。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生異常或故障時，應立即停止使用，拔下電源插頭。<br/>（恐會導致冒煙、起火、觸電。）<br/>異常或故障事例：<ul style="list-style-type: none"><li>● 啟動製品卻沒有運轉。</li><li>● 按押電源開關時，有時通電，有時不通電。</li><li>● 使用時有異常的聲音。</li><li>● 聞到燒焦的氣味。</li></ul>（請立即連絡服務站進行檢查及修理。）</li></ul> |


## 注意

### 為避免發生漏水、受傷或其他損傷

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 羽毛衣、睡袋、尿布套、潛（滑）水衣、滑雪服、雨衣、汽機車用防塵套、自行車套或類似衣物、防水衣、電熱毯等，不可使用於本製品。</li><li>● 請勿使用延長線，避免與其他裝置共用電源插座導致過熱，而引起火災。</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 請妥善處理本製品包括包裝袋在內的所有包裝物品，使其遠離嬰幼兒。<br/>（以免發生嬰幼兒窒息等意外。）</li><li>● 本製品請在堅固平坦的地面上安裝。<br/>（如果放置在毛茸茸的地毯或其他不平穩的地方，可能會因製品傾倒導致受傷。）</li><li>● 加水時，請務必將水箱取出進行加水。<br/>（以免發生觸電。）</li><li>● 不可將排水箱的水倒入給水箱。<br/>（可能會因水中雜質造成管路堵塞。）</li><li>● 本製品適用常溫的純淨水及蒸餾水。<br/>（以免衣物被污染，使衣物變色。）</li><li>● 有生命之物體不可放入製品內，只可作衣物保養之用途。</li><li>● 在開關門時不可將手指放在門縫。<br/>（可能夾住手指導致受傷。）</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 請務必安裝防倒繩。<br/>（可能會因製品側翻或傾倒而導致人員受傷或製品損壞。）</li><li>● 製品上方請勿放置任何物品。</li><li>● 使用製品時，請務必將製品門關緊，並確保衣物不會被夾在門縫中。<br/>（蒸氣噴濺可能導致燙傷。）</li><li>● 為避免衣物滑落及堵住蒸氣口，請確保衣物已經掛穩。<br/>（以免損傷衣物或影響行程效果。）</li><li>● 使用後請將給水箱及排水箱的水排空。<br/>（殘餘水長時間留存會積聚水垢並產生異味，進而損壞水箱或破壞衣物。）</li><li>● 請勿長時間直視或將皮膚曝露於製品內部 UV 紫外線燈的燈光下。<br/>（可能會造成視力受損或灼傷皮膚。）</li><li>● 蒸氣噴霧功能出現異常時，請立即停止使用。<br/>（繼續使用可能會損傷衣物。）</li><li>● 使用香薰盒時，請將其正確的安裝在香薰架上再使用。</li><li>● 香薰盒安裝位置有磁性部件，在不使用時請勿接近磁性敏感物件。<br/>（可能會造成物品的失效或損壞，如帶有磁條的各類卡或電子製品等。）</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

使用之前

# 各部名稱／配件



## 配件

| 配件盒內容 | 接水盤           | 香薰盒 | 置物架 | 衣架  | 防倒繩，螺絲，膨脹膠塞 |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-------------|
|       |               |     |     |     |             |
|       | 2 個 (1 大 1 小) | 1 個 | 1 個 | 3 支 | 1 組         |



# 安裝注意事項

- 未按照安裝說明進行安裝及檢查而導致的意外或損壞，本公司不負任何責任。
- 請務必由您購買的「Panasonic」服務站或 Panasonic 指定經銷商進行安裝。顧客請勿自行安裝。
- 安裝時，製品後側應離牆壁至少 10 cm，以利散熱及避免電源線被擠壓。
- 不可將製品安裝在濕氣多、受風吹雨淋或附近有熱源的場所。
- 製品搬移過程中，請平推移動，對於容易受傷的地板，建議鋪上保護用板。

## 接水盤


- 如果在行程進行中開門，排放的蒸氣會凝結成水滴落在地板上，為避免滴水造成房間潮濕或牆壁發霉，請務必安裝接水盤。
- 接水盤安裝順序：(1)大接水盤 ➡ 小接水盤。(安裝步驟請參閱下面敘述)

注意：  
此端安裝後位於製品前面。


四周突起的面向上

### (1)大接水盤安裝步驟：


- ①請確認大接水盤完好無損。
- ②請務必由 2 人安裝，以免發生危險。
- ③將製品放置於準備安裝的位置。
- ④大接水盤四周突起的面向上（如右圖），放置於製品後面的地板。
- ⑤雙手握住製品前面左右兩側的上方（藍色貼紙處）朝向自己拉動，使製品向前稍微傾斜，另 1 人將大接水盤由製品後方輕輕推入，直到碰觸到製品前面下方的調整腳為止，並且輕輕放下製品。（注意：力道過大會造成大接水盤破裂）



注意：  
大接水盤的箭頭符號在安裝後是位於製品的前面，安裝時請依照右圖所示放置。




- ⑥稍微抬高製品前面並且輕輕向後推動製品，讓製品前面下方的調整腳進入大接水盤內。（請確認製品已確實放置於大接水盤上）
- ⑦請輕輕向後推動製品，直到無法繼續推動製品為止（如右圖）。
- ⑧調整製品前面下方的兩個調整腳使製品平穩。  
（順時針旋轉提高製品，逆時針旋轉降低製品）




請確認製品後方已抵住大接水盤

### (2)小接水盤安裝步驟：

- ①請確認小接水盤完好無損。



- ②請按照右圖所示方向擺放，
- ③將小接水盤左右半圓扣口對齊電子衣櫥前腳墊內側。
- ④向內推直至扣口與腳墊固定。
- ⑤檢查小接水盤固定無鬆動。



使用之前



# 安裝注意事項

## 防倒繩

- 為了避免製品側翻引發的人員傷亡和損壞事故，請務必安裝防倒繩。
- 安裝防倒繩時，請安裝於可以方便拔掉電源插頭的位置。
- 如果製品嵌入在寬度為 54 cm 以內，且高度為 183 cm 以內之空間時，可以不必要安裝防倒繩。

### 防倒繩安裝方法：

- ① 確認防倒繩完好無破損。
- ② 用螺絲起子拆下製品頂部後方中間位置的螺絲。  
(如右圖所示)
- ③ 用剛拆下來的螺絲將防倒繩的一端固定在製品頂部。
- ④ 防倒繩另一端固定在堅固且穩定(例如牆面)的位置。
- ⑤ 檢查防倒繩兩端固定情況，確認製品被安全且穩定地固定好。




## 給水箱／排水箱

- 本製品出廠前，工廠內做 100% 性能檢驗，因此給水箱和排水箱會有殘留水份，實屬正常現象。
- 第一次使用時給水箱需放入至少 2/3 的水。
- 給水箱裡無水時需加滿，排水箱裡水滿時需倒掉。
- 給水箱抽出時，會有些微的水滴落於固定座，請使用乾布擦拭固定座及給水箱箱體上的水滴。
- 請使用純淨水或蒸餾水以達到最佳行程效果，直接使用未經軟化的自來水會縮短製品的使用壽命。
- 給水箱裡面放入的水是直接噴灑在衣物和配飾上面的，因此需要經常清洗，排水箱也要定期清理。
- 請勿飲用給水箱及排水箱的水。

### 清洗步驟：

- ① 如圖示將給水箱 / 排水箱取出。
  - ② 水箱內部加入中性洗滌劑，搖勻，反覆用清水清洗乾淨。
  - ③ 清洗結束後，外壁的水分擦乾淨後安裝。
- 注意不要堵塞與給水箱連接的加水口及排水箱連接的排水口。
  - 請勿在水箱中加入香水、香精油、醋、澱粉、除垢劑、熨燙輔助劑或其他化學物品。



# 使用前準備

## 香薰盒

- 選擇自己喜歡的香味，讓衣物散發清新芳香。



選擇右邊香味  
(請右旋到底)




選擇左邊香味  
(請左旋到底)



關閉香味  
(如圖所示位置)

- 更換香薰塊方法

- ①取出香薰盒。
- ②稍微用力向下按壓香薰盒背面箭頭位置，然後向箭頭方向推，即可打開香薰盒。




注意：

- 切換香味，箱體內可能會殘留上一次的香味。
- 香薰盒不能浸入高溫水中。
- 請勿吞服，如不慎入眼睛用大量清水清洗。
- 香薰塊內的香薰可持續散發香味約 3 個月。
- 請使用本製品專用的香薰塊。(請向服務站購買)
- 香薰盒有磁性部件，在不使用時請妥善放置，若接近磁性敏感物件，可能會造成物品的失效或損壞，如帶有磁條的名類卡或電子產品等。

## 配飾夾

- 配飾夾可放置絲巾、領帶等衣物。
- 配飾夾最大荷重為 2 kg，超重可能會導致變形。
- 請勿將褲裝放置於配飾夾，以免造成配飾夾損壞。
- 為了防止配件或衣物損傷，尺寸大小限制為長 90 cm，寬 20 cm，尺寸過大時請折疊。
- 請確保配件或衣物已懸掛穩固，避免滑落導致堵住蒸氣口。




# 使用前準備

## 置物架

可用於放置不能掛在衣架和配飾夾上的衣物或物品，如絨毛布偶、帽子、羊毛衫、針織衣物、精緻的女性內衣等。

### 置物架安裝



- 置物架安裝時請依上圖方向安裝，避免造成內箱損壞。
- 置物架最大荷重為 10 kg，超重可能會導致變形。
- 置物架閒置或取出時，需要妥善放置。
- 放置在置物架上的衣物或物件，若滑落堵住出風口，將會影響行程效果，也有可能損傷衣物，請特別留意。
- 置物架上請勿堆疊大量衣物，以免影響行程效果。
- 置物架上的衣物請勿塞滿內箱的兩側及後面，以免導致熱風循環不良，造成行程結束時衣物及內箱潮濕。


## 衣架

- 羊毛衫、針織衣物或精緻的女性內衣，請勿使用衣架，衣物可能被拉扯或留下衣架痕跡。
- 褲裝請使用衣架。
- 請使用本製品附屬的專用衣架，或任何衣架的掛鉤寬度小於 3.5 mm 及可以緊密鉤入衣架掛桿凹口的塑膠材質或金屬材質衣架。
- 請勿使用木質衣架，可能會因為烘乾造成木質部斷裂，導致受傷及損傷衣物。
- 扣上所有衣服的鈕扣並拉上拉鍊，掛在衣架上。  
有助於運作期間防止衣物掉落或出現皺褶。
- 如果衣服沒有鈕扣或拉鍊，請使用棉線在領子周圍固定。



# 操作面板／準備衣物

## 操作面板



使用之前

- 當異物、水等附著在操作面板時，請先將電源插頭拔離插座，將操作面板擦拭乾淨，以避免誤動作。
- 使用橡膠手套、指甲、筆等物品按操作面板，或兩指以上同時按壓不同按鍵時無法感應操作。

## 準備衣物

- 本製品不具備清洗功能，如果衣物髒污，請先清洗之後再放入電子衣櫥內。
- 衣物的扣子和拉鍊一定要繫好再掛在衣架上。
- 因高溫會導致變形變色的衣物，如皮衣、含海綿的產品請勿放入電子衣櫥內。
- 請確認衣物的口袋內沒有任何物品，例如打火機、火柴、鐵釘、錢幣、鋼筆、原子筆等易引發火災及損壞衣物的物品。



## 放入衣物

- 製品長時間放置後，會導致開門時需要較大拉力才能將門打開，敬請留意。
- 放入衣物時請注意袖口勿被門縫夾住，以免運轉時蒸氣外洩。
- 請根據衣物材質選擇適合的功能。否則可能導致衣物變形或降低行程效果。
- 請勿使用於皮製衣物。



# 行程說明

| 行程                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>一般行程</b>  | <p>功 能：對衣物進行較為快速的塑型、烘乾、除臭、除菌等保養。</p> <p>運作流程：蒸氣預備 ➡ 蒸氣塑型 ➡ 輕柔烘乾 ➡ 除臭除菌</p> <p>所需時間：<br/>標準時間約 30 分鐘，實際時間會根據天氣和衣物濕度自動調整，可能會有超出標準時間很多的情況。</p>                                                                                       |
| <br><b>高級衣物</b>  | <p>功 能：針對衣物材質做分類，進行訂製的塑形、烘乾、除臭、除菌等保養。（請放入相同材質的衣物進行保養）</p> <p>運作流程：蒸氣預備 ➡ 蒸氣塑型 ➡ 輕柔烘乾 ➡ 除臭除菌</p> <p>所需時間：<br/>標準時間約 40-60 分鐘，實際時間會根據天氣和衣物濕度自動調整，可能會有超出標準時間很多的情況。</p>                                                               |
| <br><b>輕柔烘乾</b>  | <p>功 能：可對衣物或製品內部進行烘乾、除濕。</p> <p>運作流程：輕柔烘乾</p> <p>所需時間：<br/>依據設定的烘乾時間，標準時間約 30-180 分鐘。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能以計時器操作，時間到時會自動停止，若衣物不夠乾，請再運轉一次。</li> <li>● 依衣物重量、材質、溫度和濕度的不同，乾衣效果會有差異，不能取代乾衣機使用。</li> </ul> |
| <br><b>除臭除菌</b> | <p>功 能：對衣物進行殺菌、消除異味。</p> <p>運作流程：除臭除菌</p> <p>所需時間：<br/>標準時間約 45 分鐘，實際時間會根據天氣和衣物濕度自動調整，可能會有超出標準時間很多的情況。</p>                                                                                                                        |

■ 衣物保養指南（請勿將不能接觸蒸氣的衣物放入製品內）

○：代表適用 x：代表不適用

| 材質  | 衣物類型         | 行程   |      |      |      | 備註                          |
|-----|--------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|     |              | 一般行程 | 高級衣物 | 輕柔烘乾 | 除臭除菌 |                             |
| 棉   | T 恤、內衣、襯衫、毛巾 | ○    | ○    | ○    | ○    | 100% 棉的材質無法完全除皺。            |
| 羊毛  | 禮服、西裝、大衣     | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |
| 羽絨  | 外套           | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |
| 絲質  | 女士服裝、真絲衣物    | x    | ○    | x    | x    |                             |
| 化纖  | 運動服          | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |
| 亞麻  | 休閒裝、工作服、夏裝   | ○    | ○    | ○    | ○    | ● 無法完全除皺。<br>● 請勿使用上漿材質的衣服。 |
| 苧麻  |              | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |
| 皮革  | 時裝、冬裝        | x    | x    | x    | x    |                             |
| 混紡  | 大衣、花呢、細絨線針織物 | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |
| 牛仔布 | 牛仔褲、外套       | ○    | ○    | ○    | ○    |                             |


# 使用方法

## 電源開關



- 請按壓操作面板光圈內的感應區域 1 ~ 2 秒開啟電源，電源開啟後，功能選項才會亮燈。
- 長時間未使用時需要開關門一次，待操作面板的光圈微亮後，再依照上述方式開啟電源。

## 選擇行程




- 請依據衣物材質或需求，按壓圖案中央位置，選擇適當的行程。(P.10)
- 選定的行程會閃爍表示。(「高級衣物」除外)
- 選擇「高級衣物」時，下方會顯示 6 種衣服材質選項，請按壓文字中央位置選擇適合的選項，選定的選項會閃爍表示。
- 「輕柔烘乾」行程是以計時器操作，每按一下時間就會改變，可選擇 30 分、60 分、90 分、120 分、150 分、180 分。

## 開始行程



- 請按壓操作面板光圈內的感應區域約 1 秒，電子衣櫥開始運作。(光圈內「暫停」亮燈)
- 在電子衣櫥運作過程中，按壓操作面板光圈內的感應區域約 1 秒即可暫停(光圈內「啟動」閃爍)，再次按壓約 1 秒即可繼續運作。
- 運作時請勿開門，因為向外洩漏的蒸氣會影響行程效果，而且排放的蒸氣會凝結成水滴，可能會造成房間潮濕或牆壁發霉。
- 製品開始運作後若需變更設定，請按壓操作面板光圈內的感應區域 2 ~ 3 秒關閉電源，再按壓 1 ~ 2 秒開啟電源後重新選擇行程。

## 取出衣物




- 功能運轉結束時，顯示區顯示「End」，並且響笛 3 聲，5 分鐘後電源會自動關閉。(光圈會微亮)
  - 功能運轉結束後請取出衣物，把門關好。
- 貼心提醒：**
- 電子衣櫥無保溫功能，請避免長時間將衣物放置於製品內，以避免衣物受潮或受損。



## 其他注意事項

- 當製品在低溫寒冷的氣候條件中運送或存放時，製品內部零件可能會因冰凍無法啟動，會出現異常。
- 由於製品較重，在打開包裝及搬運製品時，請務必多人操作，避免平放或倒置，否則可能會因掉落或碰撞造成製品損壞及受傷。
- 製品可以正常運作的環境溫度為 10 °C ~ 35 °C，溫度過高或過低都會導致製品運轉異常。
- 請按照衣物的種類使用製品的烘乾功能，且只可用於衣物，否則會造成製品損壞，導致財產損失。
- 製品在運轉時請勿把門打開。否則蒸氣外洩會降低熨燙效果；蒸氣凝結會造成如房間潮濕或牆壁發霉。
- 製品在運轉時請勿把門打開，否則門磁條上蒸氣凝結成水珠，會在開關門時滴落於接水盤以外的地面上。
- 蒸氣噴霧功能出現異常時，請立即停止使用，否則會損壞衣物。
- 每次使用前，請務必確認過濾網正確安裝。
- 製品運行中打開門超過 10 分鐘未關門時，製品會自動關機。



- 為了達到更好的塑形效果，請定期清洗過濾網。
- 使用後，請使用乾布清潔擦拭電子衣櫥。
- 製品開始運作後請勿開門，直至提示行程結束。請注意開門時可能有蒸氣散發。
- 衣物物件滑落，可能堵住出風口，影響行程效果，損傷衣物。
- 清潔製品時，請勿直接向製品灑水。
- 要丟棄時，請拆下製品的門磁條，以免幼兒進入玩耍，發生意外。

## 長期使用時，製品之點檢確認

|            |                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 製品是否有右列之現象 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源線或插頭組異常發燙（熱）。</li> <li>● 燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。</li> <li>● 漏水（接水盤是否有正確裝好）。</li> <li>● 觸碰製品時有漏電發麻之感覺時。</li> <li>● 按壓操作面板按鍵的感應區域後，功能無法動作。</li> <li>● 其他異常故障時。</li> </ul> | ➡ | 製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡 Panasonic 服務人員點檢或維修處置。 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|

## 清潔／故障代碼

### 清潔

●請定期清潔電子衣櫥及其配件，提高製品呵護衣物效果。

- ①使用後，請冷卻 60 分鐘以上再進行清潔和保養。
- ②切勿使用稀釋劑、去污粉或揮發性溶劑等清潔類用品來清洗，以免損壞製品。

●清洗時，注意以下事項：

- ①請勿直接使用噴灑的方式進行清洗，可使用軟布沾中性洗滌劑擦拭電子衣櫥的內 / 外部，然後用乾布擦拭。
- ②清洗後請等待製品內外的水氣完全風乾再使用。
- ③請勿使用揮發性液體清洗電子衣櫥外表面。
- ④請勿用錐子、釘子等尖銳的物品觸碰製品表面。
- ⑤觸控面板損壞時製品無法運作，清洗時一定要注意。

## 故障代碼

顯示區顯示下列故障代碼時，表示需要維修。

請在確認顯示的故障代碼後將電源插頭拔除，並聯絡就近服務站處理。

| 顯示   | 代碼內容                           |
|------|--------------------------------|
| ER01 | 鍋爐進水系統故障                       |
| ER02 | 製品的溫溼度傳感器 1 故障                 |
| ER03 | 製品的溫溼度傳感器 2 故障                 |
| ER04 | 溫度傳感器故障                        |
| ER05 | 製品內溫度過高，製品過熱<br>自動保護功能開啟，並停止運作 |
| ER06 | 冷凝水排放系統故障                      |
| ER07 | 鍋爐故障，無法產生蒸氣                    |

遇到困難時

# 簡易故障處理

| 常見使用問題 |                    |                          |                                            |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 序號     | 問題                 | 可能原因                     | 解決方法 / 說明                                  |
| 1      | 給水箱加滿水，使用一次之後水箱便沒水 | 製品首次使用                   | 第一次使用本製品時，因為製品內沒有儲存的水所以需要量較多，第二次開始水的用量會減少。 |
| 2      | 製品運作時間不斷增加         | 放進去的是濕衣服                 | 製品會自動根據衣物的溼度調整運作的時間。                       |
| 3      | 運作時發出‘嗡嗡’聲         | 內部空氣循環的聲音                | 該聲音是在烘乾過程中內部空氣循環的聲音，並非故障，請放心使用。            |
| 4      | 運作時發出‘咕嘟咕嘟’聲和‘噓～’聲 | 蒸氣準備與釋放的聲音               | 該聲音是產生蒸氣的煮沸聲及噴射蒸氣的聲音，並非故障，請放心使用。           |
| 5      | 運作時發出水流聲           | 製品運作過程中出現聲音              | 該聲音是加水的聲音，並非故障，請放心使用。                      |
| 6      | 門附近漏蒸氣或風的情況        | 衣物可能夾在門縫中                | 放回被夾的衣物後，重新啟動製品。                           |
| 7      | 電子衣櫥不動作            | 關門後忘了按啟動 / 暫停鍵           | 請按啟動 / 暫停鍵。                                |
|        |                    | 插頭鬆動                     | 請確實將插頭插入插座。                                |
|        |                    | 漏電保護裝置電路未接通              | 請設置漏電保護裝置電路為接通狀態。                          |
|        |                    | 正在加水或水已燒開                | 正在蒸氣準備狀態，請稍等。                              |
| 8      | 觸控面板故障             | 電源是開著的，但按鍵無反應            | 請確認按鍵上是否有異物。                               |
| 工作異常   |                    |                          |                                            |
| 序號     | 問題                 | 可能原因                     | 解決方法 / 說明                                  |
| 1      | 烘乾後衣物潮濕            | 過濾網堵塞或沒裝好                | 請清洗過濾網，清洗完後請朝正確位置安裝。                       |
|        |                    | 門磁條破裂，或衣物夾在門縫裡。          | 門磁條出現了隙縫，從而降低了烘乾性能。請拔出插頭後，聯絡就近服務站維修。       |
| 2      | 異味未消除乾淨            | 使用了長期放置在衣櫥裡的衣物或有強烈異味的衣物。 | 長期放置在衣櫥裡的衣物或有異味的衣物，請在行程前先進行清洗。             |
| 3      | 褶皺沒有撫平             | 使用了長期放置在衣櫥裡的衣物。          | 長期放置的衣物褶皺定形嚴重，建議先使用熨斗進行熨燙。                 |
| 4      | 衣物散發異味             | 製品使用時間過長或者給水 / 排水箱裡面有雜質。 | 請清洗濾網和水箱。                                  |
| 5      | 嚴重噪音               | 開始工作後持續噪音。               | 製品運作時可能會發出聲音，若持續出現噪音，請關閉電源後聯絡就近服務站維修。      |
| 6      | 其他異常               | 水箱裡面可能放了類似纖維柔軟劑等洗滌製品。    | 使用水以外的其他洗滌用品時，製品運作會出現問題。請聯絡就近服務站維修。        |

# 規格

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 機 種 名         | N-RGB1R                         |
| 額 定 電 壓       | 110 V                           |
| 額 定 頻 率       | 60 Hz                           |
| 額 定 消 耗 電 功 率 | 1300 W                          |
| 外 形 尺 寸       | 寬 340 mm x 深 580 mm x 高 1750 mm |
| 製 品 重 量       | 59 kg                           |
| 水 箱 容 量       | 約 1.5 L                         |

# 保固權益

## 提醒您：

為了確保您的保固權益，請務必利用手機或至Panasonic官網進行商品註冊。

註冊網址：<https://pmst.panasonic.com.tw/service/register.aspx>

## 最便利的作法：

直接以手機掃描保證書正面的QR-code進行商品註冊，系統將自動帶入機種、機號、保證書編號及驗證碼等資訊，您只須輸入連絡資訊及購買資訊，就可以輕鬆的完成商品註冊。



\ 會員熱情招募中 /

免費加入【CLUB Panasonic】會員，  
享專屬好康及免費體驗課程！

遇到困難時

台灣松下電器股份有限公司 委製 / 進口

新北市中和區員山路 579 號

(02)2223-5121

© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2021

# ☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31575

| 站別  | 地 址                                         | 站別   | 地 址                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 基隆  | 基隆市中山一路231號                                 | 清水   | 台中市清水區五權東路55號                                                                       |
| 台北市 | 台北市北投區承德路七段162號                             | 彰化   | 服務地區：大肚、沙鹿、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、大安                                                        |
|     | 服務地區：大同、士林、北投、淡水、三芝                         |      | 彰化市建國北路208號                                                                         |
|     | 台北市松山區塔悠路233號                               | 草屯   | 南投縣草屯鎮太平路一段300號                                                                     |
|     | 服務地區：中山、松山、信義、內湖、南港、汐止                      | 虎尾   | 雲林縣虎尾鎮中正路214號                                                                       |
| 台北市 | 台北市萬華區貴陽街二段51號                              | 嘉義   | 嘉義市四維路70號                                                                           |
|     | 服務地區：中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來             | 新營   | 台南市新營區長榮路一段339號                                                                     |
| 三重  | 新北市三重區中正北路2-1號                              | 台南   | 服務地區：義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營、後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、鹽水                                   |
|     | 服務地區：三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里                   |      | 台南市南區福吉路6號                                                                          |
| 中和  | 新北市中和區建六路57號                                | 岡山   | 服務地區：中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣 |
|     | 服務地區：板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林                      |      | 高雄市岡山區中山南路75號                                                                       |
| 桃園  | 桃園市桃園區國際路二段629號                             | 高雄北區 | 服務地區：岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安                                                     |
|     | 服務地區：桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌                | 高雄南區 | 服務地區：高雄鼓山區馬卡道路322號                                                                  |
| 中壢  | 桃園市平鎮區復興里文化街1號                              |      | 服務地區：新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹                                            |
|     | 服務地區：中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音                      | 高雄南區 | 服務地區：高雄苓雅區正言路73號                                                                    |
| 新竹  | 新竹市北區中華路三段70號                               | 澎湖   | 澎湖縣馬公市西文里92之45號                                                                     |
| 苗栗  | 苗栗市中正路46號                                   | 屏東   | 屏東市建國路223號                                                                          |
| 豐原  | 台中市豐原區圓環東路487號                              | 台東   | 台東市傳廣路184號                                                                          |
|     | 服務地區：卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡             | 花蓮   | 花蓮市國聯二路153號                                                                         |
| 台中  | 台中市南屯區大墩路280號                               | 宜蘭   | 宜蘭市東港路二段248號                                                                        |
|     | 服務地區：中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅 | 金門   | 金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號                                                                    |

## ★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

## 顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



## Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



W0521-0

Printed in China

W9901-RGB1R0