





HL-45.15 60公分多功能子母烤箱簡易操作說明

認識面板





圖像功能介紹

下烤箱



上烤箱





HL-45.15 60公分多功能子母烤箱簡易操作說明

圖像功能介紹

解凍 食材	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	
	正確放置食材	設定行程	設定溫度	設定時間	
肉類	放在上烤箱 第 1 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 20 分鐘	
海鮮類	放在上烤箱 第 2 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 20 分鐘	
蔬菜類	放在上烤箱 第 2 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	根莖	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 20 分鐘
				菜葉	

烹煮 食材	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	
	正確放置食材	設定行程	設定溫度	設定時間	
肉類	放在上烤箱 第 1 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 200°C	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 40 分鐘	
海鮮類	放在上烤箱 第 2 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 100°C	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 40 分鐘	
蔬菜類	放在上烤箱 第 2 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (4)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (5)，旋鈕彈起來後轉至 100°C	根莖	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 30-40 分鐘
				菜葉	
烘焙類	放在下烤箱 第 2 層烤箱	按一下功能選擇鈕 (2)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至 200°C	先按 ，再按 +/- 來設定時間為 40 分鐘	

清潔與維護

- 每次烹調完畢後，烤箱內部直接使用濕抹布擦拭即可。
- 烤盤+烤架+側層架皆可拆除做清洗。

2015.10 暫

CLEARWELL

客林瀝股份有限公司 www.uc-clearwell.com

台北總公司 台北市內湖區新湖一路 360 號

T 02-2794 2588 F 02-2794 3789

台中分公司 台中市西屯區福吉街 101 號 1 樓

T 04-2706 6066 F 04-2706 6067

高雄分公司 高雄市左營區文川路 385 號

T 07-345 3919 F 07-350 2900

☎ 0800 800 669 客服專線